


HÖHENALARM


Die Höhenalarmfunktion warnt Sie, wenn eine der Komponenten der Maschine eine vordefinierte Höhe erreicht. Dies ist beispielsweise nützlich bei Arbeiten in Innenräumen oder unter Stromleitungen.



Aktivieren Sie die Höhenalarmfunktion durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche.



Heben Sie eine Ihrer Komponenten auf die maximale Höhe an, bei der der Alarm ausgelöst wird. Dies kann die Löffelspitze oder die Ausleger-/Stielachse sein. Klicken Sie anschließend auf den Wert, um ihn auf Null zurückzusetzen.



Wenn ein Teil der Maschine diese Höhe erreicht, wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.