





# CREUSER UNE TRANCHEE DE 5M DE LONG




01 Cliquez sur l'icône « Afficher/Cacher l'éloignement » à gauche de l'écran



02 Alignez votre cabine le long de la tranchée puis cliquez sur l'icône d'alignement.




03 Posez la pointe du godet sur le point de référence et cliquez sur « Editer la mesure d'éloignement »




04 Saisissez la valeur « 0 »

# CREUSER UNE TRANCHÉE DE 5M DE LONG



Cas 1: Tranchée après le point de référence.



Cas 2: Tranchée devant le point de référence.

