


MÈTRE RUBAN

La fonction « ruban à mesurer » vous permettra de mesurer les distances verticales, horizontales de plus courtes distances, ainsi que la pente entre deux points.



Placez votre godet sur le premier point puis appuyez ensuite sur l'icône "ruban à mesurer".



Appuyez sur les valeurs pour faire le zéro.



Lorsque vous déplacez votre godet, vous verrez s'afficher les distances & pentes par rapport au premier point.

Note : le zéro se fait sur la dent sélectionnée au moment du clic.

La mesure courante se fait depuis le point zéro jusqu'à la dent courante.